

Reifen wuchten

- Reifen aus dem Auto holen oder aus dem Reifenlager
- Die Reifen überprüfen, ob sie mit den anderen zusammenpassen und ob das Profil noch gut ist
- Dann das Wuchtgerät richtig einstellen
- Den Lehrer holen zum Prüfen ob die Wuchtmaschine richtig eingestellt ist
- Die alten Wuchtgewichte von den Reifen entfernen
- Dann die Reifen auf die Wuchtmaschine spannen und laufen lassen
- Wenn die Unwucht nicht passt, dann muss man Wuchtgewichte auf den Reifen drauf machen
- Dann den Reifen wieder runtermachen von der Maschine
- Den Reifen zum Auto stellen
- Die alten Reifen raus zum Waschen und trocknen lassen
- Wenn die Reifen trocken sind in das Auto oder den Reifenkeller

Arbeitsplan Reifen wechseln

- Fahrzeug aufbocken und sichern
- Schrauben und Räder prüfen
- Reifen beschriften
- Räder abmontieren
- Radnaben reinigen und fetten und kontrollieren, ob alles in Ordnung ist
- Reifen wuchten
- Reifen waschen
- Die Reifen wieder drauf schrauben und mit der Hand 2 Umdrehungen reinschrauben
- Mit dem Rad-Kreuz überkreuz anziehen
- Der Reifen muss richtig fest sein bevor man das Fahrzeug runterlässt
- Luftdruck kontrollieren, bei Winterreifen muss 0,2 bar mehr rein
- Überkreuz mit dem Drehmoment anziehen und dann einmal rundum nachziehen zur Kontrolle!
- Ablassen und sichern
- Probefahrt, und dann nochmal nachziehen aber mit 10 Newtonmeter mehr
- Radkappen drauf machen nicht draufhauen, wenn sie nicht draufgehen
- Zettel ausfüllen und Aufkleber in das Auto kleben
- Endkontrolle am Auto und das Werkzeug aufräumen